

WARNUNG

Dieses Gerät darf nur zu Test- und Entwicklungszwecken verwendet werden. MeatPi Electronics haftet nicht für Schäden oder Schäden, die durch Missbrauch oder Anwendungen außerhalb des vorgesehenen Bereichs verursacht werden.

ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

- Überschreiten Sie nicht die Nennspannung, es muss eine geeignete Stromquelle verwendet werden
WICAN-OBD-C3: 7,5 V ~ 16 V
WICAN-USB-C3: 7,5 V ~ 36 V (Schraubklemme), 5 V (USB-Anschluss)
- Achten Sie beim Verkabeln des Geräts darauf, dass jeder gekennzeichnete Stift mit dem entsprechenden Draht verbunden werden muss.
- Benutzer müssen das Standardpasswort und den Passcode bei der Erstkonfiguration ändern, um Manipulationen zu verhindern.

MeatPi Electronics
PO Box 5005 Clayton, VIC 3168, Australia
www.meatpi.com